31/08/2001

CRUISE CONTROL



M5217010

- SPEED CONTROL

1	96 132 778 ZL	01	**ENGAGEMT SWITCH**
2	6552 HK	01	**CONTROL SWITCH**
5	6160 21	01	**SPEED SENSOR** 3 VOIES -DIRAVI
6	6123 H6	01	**SPEEDOMET CABLE** -DIRAVI
7	6555 64	01	**ELECTRIC RELAY** 25 AMP
8	2127 FC	01	**CONTACT SWITCH**
9	6660 53	01	**HOUSING**
	6660 54	01	WITH CLIP CONNECTOR
30	6924 E1	03	**SCREW CBLX** 3,5-20
31	6917 31	01	**CAPSCREW** DIAM 7X100-16
32	95 581 632	01	**HOSE CLIP** DIAM 25 LARG 20
33	6936 33	01	**NUT WITH BASE** DIAM 6X100-8-13
34	6923 06	02	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 5X80-12
35	6936 39	02	**NUT WITH BASE** 5 X 80 - 4 - 8

31/08/2001

REGULATOR VACUUM PUMP



M5217300

1	1623 34	01	**REG VACUUM PUMP**
2	1628 N0	01	**BRACKET**
3	1628 L9	01	**ELECTRO VALVE**
4	6555 68	01	**ELECTRIC RELAY** 25 AMP VI VIOLET
5	5953 06	01	**VACM UNIT UNION** CL 3,5X8-5000
6	6486 36	01	**VACUUM PIPE**
7	9147 09	01	**3 WAY UNION**
8	1622 C3	01	**2 WAY UNION** DIAM 6
31	6925 38	03	**SCREW CBLX RDL** DIAM 4X70-25
32	6915 84	01	**CAPSCREW** DIAM 6X100-12
33	6936 A0	03	**BASE NUT** DIAM 6X100-6-10
34	6935 15	05	**NUT WITH BASE** 4X70
35	1563 E7	01	**HOG RING** DIAM 15--6,5
36	6902 A6	01	DIAM 6-12
37	5467 2	01	**CLIP** DIAM 13-28
38	6995 82	01	DIAM 10
39	6992 H5	01	**HOG RING** DIAM 11-18

31/08/2001

CRUISE CONTROL AND SERVO CABLE





05/2000 M521750A

M52.750A

- INJECTION XU10J2

1	1628 G9	01	VACUUM UNIT
2	1628 3L	01	VAC .INIT BRACKT
3	1628 N3	01	CABLE BRACKET
4	1628 N1	01	ARTICULATION
5	1628 3M	01	LINK
6	1628 3N	01	CONTROL RETURN
7	1628 3P	01	LINK
8	1628 9Q	01	SUPPORT PLATE
[illegible]	6935 09	01	NUT WITH BASE 8X125-7,3-13
31	6949 29	02	PLAIN WASHER 5X10-1,5
32	6936 48	01	WASHER-NUT 5X80-3-15
33	6979 52	01	STOP-RING 8X8,17-0,8
34	6913 F1	02	SOCKET SCREW 5X80-12
35	6962 96	02	FLEXIBLE WASHER 5X11-1,2
36	6922 97	02	SELF-TAP SCREWS DIAM 6X100-20

31/08/2001

CRUISE CONTROL AND SERVC CABLE



10/1999 M5217510

M5217510

- TURBO INJECTION XU10J2TE

1	1628 1Z	01	VACUUM UNIT
2	1628 2A	01	VAC UNIT BRACKT
3	1628 2B	01	SUPPORT PLATE
70	6932 S8	01	HEXAGONAL NUT DIAM 8X125-L
71	6939 97	02	WASHER-NUT DIAM 6 X 100 - 7

01/08/2001

CRUISE CONTROL AND SERVO CABLE

- INJECTION XU10J4R





04/95 M5217550

M5217550

1	1628 G9	01	VACUUM UNIT
2	1628 7V	01	VAC UNIT BRACKT
3	1628 7N	01	CABLE BRACKET
4	1628 7[illegible]	01	CABLE-ACCEL
30	6979 59	02	STOP-RING 12X9,45-0.8
31	4228 22	0[illegible]	SOCKET SCREW DIAM 8X125-20
32	6935 09	01	NUT WITH BASE 8X125-7,3-13

31/08/2001

CRUISE CONTROL AND SERVO CABLE





02/1999 M5217600

M5217600

- INJECTION ZPJ

1	1628 G9	01	VACUUM UNIT
2	1628 W2	01	CABLE BRACKET
3	1628 Q2	01	VACUUM UNIT ROD
4	1628 37	01	RUBBER GROMMET
5	1628 39	01	ARTICULATION
6	74 00 959 093	01	CIRCLIP DIAM 8-1
7	1628 H6	01	LEVER
8	1628 2F	01	TENSIONNER
9	1620 N8	01	ACCELERT SPRING
10	6911 22	01	SCREW RLX 4X70-8
30	6935 09	01	NUT WITH BASE 8X125-7.3-13
31	6936 46	01	WASHER-NUT 5X80-8-15

31/08/2001

CRUISE CONTROL AND SERVO CABLE





09/2000 M521760A

M521/60A

- INJECTION ES9J4

1	1628 AP	01	VACUUM UNIT
2	5280 H2	01	LINE BRACKET
70	6913 J1	02	SCREW DIAM 6X100-20
71	6962 13	01	FLEXIBLE WASHER 6X17-0,6
72	6932 38	01	HEXAGONAL NUT DIAM 6X125-6,5

31/08/2001

CRUISE CONTROL AND SERVO CABLE



M5217610

- INJECTION ZPJ4

1	1628 G9	01	VACUUM UNIT
2	1628 Q7	01	BRACKET
3	1628 N3	01	CABLE BRACKET
4	1628 N1	01	ARTICULATION
5	1628 2D	01	LINK LONG 62
6	1651 34	02	CIRCLIP 9X8-1
7	1628 2E	01	LEVER LONG 41
8	1628 Q6	01	BRACKET
9	1620 Q4	01	TENSIONNER
10	1628 T7	01	ACCELERY SPRING
11	9147 09	01	3 WAY UNION
12	1622 C3	01	2 WAY UNION DIAM 8
30	6935 09	01	NUT WITH BASE 8X125-1,3-13
31	6947 78	01	PLAIN WASHER 8X16-1,5
32	6936 48	01	WASHER-NUT 5X80-6-15
33	79 01 053 025	01	PLAIN WASHER 5X10-1
34	6979 55	01	STOP-RING 6X4,70-0,6

31/08/2001

CRUISE CONTROL AND SERVO CABLE



05/2000 M5217800

M5217800

- DIESEL XU

1	1629 G9	01	VACUUM UNIT
2	1628 8L	01	VAC UNIT BRACKT
3	1628 1T	01	CABLE BRACKET
4	1628 1U	01	CABLE-ACCEL
5	1631 39	01	SWIVEL PIN
6	1628 1V	01	FIXING CLIP
30	6947 75	01	PLAIN WASHER 8X16-1.5
31	6932 38	01	HEXAGONAL NUT DIAM 8X125-8.5